

TRUCKGPS

TND[™] 730 LM

Quick Start Guide.....1 Guide de Démarrage Rapide....20 Guía de Inicio Rápido......40



Important Information About Your IntelliRoute® TND[™] 730 LM

RAND MCNALLY DOCK: Keep your device up to date by downloading the Rand McNally Dock for your home computer at **www.randmcnally.com/dock** and connecting your device with the USB cable provided.

WI-FI®: Some features of this device require wireless connectivity, which requires a supporting feature (such as a smartphone with tethering) and data plan from your wireless service provider. As the user, you are responsible for all data charges. Please contact your wireless service provider to make sure you do not exceed the limits of your data plan.

POWER BUTTON: Press and hold the orange power button to turn the device on or off. The power button can also be used for quick access to certain features while the device is running. See **Preferences > General > Quick Power Press** for options. A red light indicates the battery is charging; a green light indicates the battery is fully charged.

RESET: Use the reset button on the back of the device to restart. This will cancel the current route, but preferences, address book, and other personal data will be saved.

LEARN MORE: Access **Tutorial & Tips** under **Preferences > General** on your device for more information, or visit **www.randmcnally.com/support** to download the user manual.

Some screens include help tips. Tap this button to access.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and/or other harm.

Install the Mount

NOTE: Follow all local regulations governing the placement of the mount. Select an area with a line of sight to the sky and GPS satellites to ensure reliable GPS information.

- 1. Clean and dry the mounting area.
- 2. Remove the suction cup protective film.
- 3. Adjust the angle of the mount using the thumbscrew.
- 4. Pull the suction cup lever up to release suction.
- 5. Plug the power cord into the device and the vehicle's 12-volt power source.
- 6. Slide the device onto the mount.
- 7. Place and hold the mount suction cup against the mounting surface.



- 8. Press the suction cup lever down until it snaps into place.
- 9. Adjust the device so that it can be easily seen and does not block the driver's line of sight.

Main Menu

- 1 Enter truck information and access truck-specific use tools.
- 2 Show location on the map and view navigation instructions.
- Choose a destination.
- Select device, route and map preferences. Access the tutorial.
- 5 Mute/unmute the speaker.
- 6 Adjust speaker volume.
- Indicates charge when running on battery.
- 8 Change driver profile, trailer load, or driver status.



Note: You can select different color schemes in **Preferences** > **General** > **Skin Style**. The following screen images appear in the "Ice" style. Some screens may appear different, based on model number.

Note: From other screens, tap the Main Menu icon in the bottom right corner to return to the Main Menu.

Enter Truck Information and Set Warnings

- 1. Tap Truck Tools > Truck Info or Warnings.
- 2. Tap \frown and \checkmark to view options.
- 3. Tap the option button to be changed.
- 4. Enter new settings.
- 5. Tap **S** to save changes.



Set Routing and Device Options

- 1. Tap Preferences.
- 2. Tap the **General, Route** or **Map** tab.
- 3. Tap \mathbf{x} and \mathbf{x} to view options.
- 4. Tap the option button to be changed.
- 5. Enter new settings.
- 6. Tap 🕤 to save changes.



Destination

- Route to a new location. (See page 6.)
- 2 Return to a previously entered address.
- 3 Access the Address Book.
- 4 Plan a multi-stop trip.
- **S** Route to a point of interest. (See page 10.)
- Run an Internet search for a location by name or keyword.
 (NOTE: This feature requires a Wi-Fi connection.)



Route to a New Location

- 1. Tap Choose Destination > New Location.
- 2. Tap Address.
- 3. Enter the name of the city. (**NOTE:** As you type, the keyboard displays only the next possible letter.)
- Prompts appear in the top bar. Tap the city to select. Or, tap List to view cities beginning with the letter(s) you entered.
- 5. Enter the street name. (**NOTE:** If the letters you need do not appear, tap **Expand Search**.)
- 6. Enter the house number. (**NOTE:** To enter the house number before the street, tap the **house number** button in the previous step.)

See Confirm Destination Window (page 7.)

Tips

- You can also route to a new location by City Center, Intersection, or Latitude/Longitude, or choose Address > Zip Code Search.
- View recent destinations by tapping Choose Destination > History. View recent cities by tapping Choose Destination > New Location > Address > History.
- View saved locations by tapping Choose Destination > Address Book.



Select City (small towns listed last)	9
SKOKIE, ILLINOIS	
SKOKIE JUNCTION, ILLINOIS (LAKE FOREST)	
SKOKIE MANOR, ILLINOIS (LAKE FOREST)	
SKOKOMISH, WASHINGTON (SHELTON)	
	\mathbf{x}
Main Menu	

Confirm Destination Window

- Destination address.
- Begin route to destination.
- 3 Compare a primary and alternate route and choose one.
- 4 Add the location as a via point on the way to a previously entered destination.*
- 5 Save the location to the Address Book.
- G Cross reference to printed Rand McNally Motor Carriers' Road Atlas.
- View the map.
- 8 Change the starting location for a route to the location displayed here.
- 9 Return to Main Menu.
- 10 Return to previous window.

*To manage via points, Tap **Choose Destination > Multi-Stop Trips**. You can add up to 50 destinations in a multi-stop trip, and optimize routing for trips of up to 10 stops.



NOTE: This window may include additional buttons based on the type of destination selected.

Route Map Window

- 1 Repeat spoken next-maneuver instructions.
- Name of street you will turn onto next.
- 3 Show arrival time, remaining time, or other options.
- 4 Slide out to show upcoming exit information.
- Directions list slideout. Tap Route Display Options to select detail view, highway view, trip summary, or summary map view.
- 6 Zoom in/zoom out.
- 7 Access Wi-Fi connected services.
- 8 Return to Main Menu.



- 9 Current direction. Tap to select a map display option (Heading Up, North Up, or 3D View). Also displays Wi-Fi[®] status.
- 10 View current road name, upcoming cross road name, or city, county and state. Also displays advanced lane guidance and weather (when activated). Tap to change.
- 1 View and save current location, detour, or cancel a route.
- Tap on the current speed to display the Virtual Dashboard. (NOTE: Turns red for speed warnings; set in Truck Tools > Warnings.)

Route Map Window - continued

- Current speed limit—orange for truck limit, white for general limit. Tap to open a "Tell Rand" about speed limits. **B**
- View the Traffic Window (enabled with Traffic Everywhere).
- Mute the speaker. 115
- Minimize icons to show simply the map and next maneuver. 16

Junction View

When on a route, Junction View displays when you have an upcoming maneuver. Once past the maneuver, Junction View closes and the previous window displays.



Signs to follow for the next maneuver.



- Number and direction of lanes for the next maneuver.
- Distance to the upcoming maneuver. Distance decreases as you approach the ramp.
- Lane assist arrow.
- Mute the speaker.
- Return to previous window.



Find a Point of Interest (POI)

Tap Choose Destination > Points of Interest.

Find popular truck-friendly POIs near your current location.

Search for a POI:

- 2 Near your truck
- In a particular city
- 4 Along your route
- 6 Along the last 30 minutes of your driving day (using the time remaining in Truck Tools > Timers)
- 6 Near your destination

POI Categories

- 7 Select a category.
- B Find restaurants, hotels, and other subcategories.
- 9 View custom POIs that have been uploaded through the Rand McNally Dock.



Find a Point of Interest (POI) - continued



- Tap location to select.
- View and edit ratings and comments.
- 12 Tap to search by available services.
- Apply or remove services filter for search results.
- Search POI by name.

Local Search

Tap Choose Destination > Local Search.

(**Note:** This feature requires a Wi-Fi connection.) Search for a location by name or keyword near:

- 1 Your truck
- A particular city
- 3 Your destination



Access recent searches.





Virtual Dashboard

- - Current direction of travel.
- Displays current time at the yard, current location and your destination.
- Sunrise and sunset times based on vehicle location (latitude/longitude) and day.
- Current speed (above) and posted speed limit (below).
- Elevation at current location.
- Percentage of current trip completed, distance to next maneuver, and the number of miles and time spent on the trip to this point.
- Return to the **Route Map Window**.
- - Gather trip information for up to three trips. Includes odometer settings, hours, and speeds.
- Reset trip information for the selected trip (**Tab 1, Tab 2** or **Tab 3**).
- Select to automatically reset the information in each tab after the vehicle has remained stationary ന for the specified number of hours.
- View fuel logs and add fuel purchase information. ന
- Match with truck's odometer to automatically update new fuel logs. മ Tap the pencil to edit.



View Timers and Logs

- 1. Tap Truck Tools > Timers, Logs, Trails, Fuel.
- 2. Tap **Timers** to view timers, odometer readings, and average speed.
- 3. Tap on a field to change or reset the number.

NOTE: Countdown timers are controlled by the Driver Status (**Driving, On Duty,** or **Off Duty**) selected on the **Main Menu**.

To switch driver profiles, tap the driver information field.

- 4. Tap Logs to view a list of mileage logs by quarter.
- 5. Tap on a quarter to view individual logs by state.

NOTE: You can export logs to your computer through the Rand McNally Dock.

Timers	Mileage of Trails	Fuel
Driving Session 3h	Driving Hours 6h 45m	Odometer 1 371 mi
Total Day Hours 7h 28m	Total Week Hours 62h 28m	Odometer 2 1475 mi
Maintenance 1 14628 mi	Maintenance 2 34628 mi	Mvg Avg 1 52 mph Mvg Avg 2 52 mph
Jsmith Information	😫 🗰 Main	Menu



View Trails and Fuel

- 1. Tap Truck Tools > Timers, Logs, Trails, Fuel.
- 2. Tap **Trails** to record a "bread-crumb" path of GPS coordinates where your truck has traveled.
- 3. Tap any record to view the trail, edit the name or set the color.
- 4. Tap **Show on Map** to display the trail on the Route Map Window.

- 5. Tap **Fuel** to view a list of fuel logs by quarter.
- 6. Tap on a quarter to view individual logs by state.
- 7. Tap **Add Fuel** to record the date, location and cost of fuel purchase.
- 8. Tap on a field to make changes.
- 9. Check **Taxable** to include the purchase in the fuel log.
- 10. Tap Save.

Twin Cities route	0/20/14	×	~
RM loading dock	6/20/14	X	
Jacksonville shortcut	6/20/14	X	
			~



For information on setting up a Wi-Fi hotspot through your cellular phone or laptop computer, please visit **www.randmcnally.com/wifihelp** for basic instructions, or contact your wireless carrier.

NOTE: Wi-Fi connectivity requires a supporting feature and data plan from your wireless service provider. As the user, you are responsible for all data charges. Please contact your wireless service provider to make sure you do not exceed the limits of your data plan.

Once you have established a Wi-Fi hotspot:

- 1. From the **Main Menu**, tap **Preferences**. Or tap the Wi-Fi connected services icon on the map screen.
- 2. Tap Wi-Fi in the bottom right corner.
- 3. Tap Enable Wi-Fi to search for available hotspots.
- 4. Tap the hotspot you want to connect to.
- 5. Enter the network password.
- 6. Tap **Disable Wi-Fi** to turn Wi-Fi connectivity off. (**NOTE:** Disable to save battery power.)



Weather, Fuel Prices, and Traffic Everywhere

Note: These features require a Wi-Fi connection.

Tap the Wi-Fi connected services icon (() on the map screen. Tap each tab to view live information.

Weather:

- Tap to view details for current weather alerts.
- View weather information at your destination.
- Oisplay weather on the map as you drive.

Fuel Prices:

- Oheck to show fuel prices on the map screen.
- 5 Sort results by distance or price.
- 6 Set filters for type and brand of fuel.
- Ochoose to search near your vehicle or along your route.

Traffic Everywhere:

Live traffic information is available as a premium service on the Rand McNally Dock. (See page 17.)





More Information

For a detailed description of the features of your device, please see the IntelliRoute[®] TND[™] 730 LM User Manual. The User Manual can be downloaded from the Rand McNally Dock, and is also available at **www.randmcnally.com/support**.

Rand McNally Dock[™]

The Rand McNally Dock enables you to receive software upgrades and access map updates, construction updates, and additional features. Simply download the Dock software for your PC or Mac at **www.randmcnally.com/dock** and connect your device using the USB cable provided.

With the Rand McNally Dock, you can also:

- Purchase Traffic Everywhere
- Export mileage and fuel logs to your home computer
- Upload custom POIs, such as red light cameras, to your device
- Download the User Manual
- Access the Rand McNally support site and online store
- Read product news and announcements
- Send feedback and suggestions to Rand McNally through "Tell Rand"

Warnings, End-User License Agreement, and Warranty

Pay attention to road conditions and street signs, and obey all traffic and safety laws. Traffic laws and current traffic conditions must always be observed and take precedence over the instructions issued by the TND[™] product navigation system. The User should be aware of situations where current traffic conditions and the instructions from the navigation system. The User should be aware of situations where current traffic conditions and the instructions from the navigation system may be in conflict. Some states prohibit the use of windshield mounts and may otherwise restrict the usage of navigation and other electronic devices in the vehicle. It is the User's responsibility to ensure compliance with all laws and regulations. The use of the navigation system does not relieve the User of his/her responsibilities. The User is ultimately responsible for the vehicle under his/her control and should be aware of the surroundings at all times.

If after reading these statements the User decides not to accept these terms, the User should not use the TND™ product.

Rand McNally hereby grants you ("User") a single-user non-exclusive, non-transferable license to use the Rand McNally IntelliRoute® TND[™] trucking navigation product (hereinafter referred to as the "TND" product" (including software and associated data)) for User's own internal business or personal use and not for resale, sublicense or commercial use.

This TND[™] product and the software incorporated in it and related documentation are furnished under license and may be used only in accordance with this license. Except as permitted by such license, the contents of this TND[™] product and software may not be disclosed to third parties, copied or duplicated in any form, in whole or in part, without the prior written permission of Rand McNally, This TND[™] product and software may not period confidential information of Rand McNally and its licenses. Except as permitted by TND[™] product and the software incorporated in the TND[™] product are the property of Rand McNally and its licensors and are protected by U.S. copyright, trademark and patent laws and international treaties.

THE USER MAY NOT:

- Use the TND[™] product on a network or file server, time-sharing or to process data for other persons.
- Use the TND[™] product to create any routing tables, files, databases or other compendiums.
- Copy, loan or otherwise transfer or sublicense the TND[™] product, its software or content.
- Modify, or adapt the TND[™] product in any way, or decompile, disassemble, reverse engineer or reduce to human readable form the TND[™] product and software incorporated therein.
- Alter, remove or obscure any copyright notice, trademark notice, or proprietary legend from the TND™ product, its software or content.

This license will terminate automatically if User fails to comply with any of the terms of this license and User agrees to stop using the TND[™] product. Rand McNally may revise or update the TND[™] product and is not obligated to furnish any revisions or updates to User.

RM Acquisition, LLC d/b/a Rand McNally warrants that the TNDTM product, and the component parts thereof, will be free of defects in workmanship and materials for a period of one (1) year from the date of first use as determined by contact with GPS satellites. This warranty may be enforced by the first consumer purchaser ("Customer"), provided that the product is utilized within the U.S.A. or Canada.

Rand McNally will, without charge, repair or replace (with a new or newly reconditioned unit), at its option, defective TND[™] products or component parts. For repair or replacement of defective TND[™] products, Customer must contact Rand McNally at 1-800-333-0136 for return authorization and instructions. Customer will be required to have the product registered via the Rand McNally Dock or, if Customer is unable to register the product electronically, Customer will be required to provide proof of date of first Customer purchase, such as a duplicate copy of a sales receipt, for the warranty to be valid. When the product is connected to the Rand McNally Dock, the Dock will record the date of first use of the device based on contact with GPS satellites. The Customer must pay any initial shipping charges required to ship the product for warranty service, but the return charges will be at Rand McNally's expense, if the product is repaired or replaced under warranty.

Repairs or replacements have a 90-day warranty. If the product sent in is still under its original warranty, then the new warranty is 90 days or to the end of the original one (1) year warranty, depending on which is longer.

This warranty gives the Customer specific rights. Other rights may be available to Customer which vary from state to state.

Exclusions: This limited warranty does not apply: 1) to any product damaged by accident; 2) in the event of misuse or abuse of the product or as a result of unauthorized alterations or repairs; 3) if the serial number has been altered, defaced or removed; or 4) if the owner of the product resides outside of the U.S.A. or Canada.

Caution: Rand McNally makes no warranty as to the accuracy of completeness of the information in the TND™ product and disclaims any and all express, implied or statutory warranties, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. It is the user's responsibility to use this product prudently. This product is intended to be used only as a travel aid and must not be used for any purpose requiring precise measurement of direction, distance, location or topography.

RAND MCNALLY AND ITS LICENSORS DO NOT MAKE ANY OTHER WARRANTY OR REPRESENTATION, ETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE TND™ PRODUCT, INCLUDING ANY WARRANTY AS TO QUALITY, PERFORMANCE, TITLE OR NON- INFRINGEMENT. IN NO EVENT WILL RAND MCNALLY OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE TND™ PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations my not apply to some consumers.

The User agrees to allow User-provided information to Rand McNally to be used for internal business evaluation purposes, including, but not limited to, evaluating the effectiveness of the services provided, methods to simplify or improve User experiences. Such information will not be used by third parties or in any way that discloses the identity of the User.

Rand McNally may make use of third party software in the TND[™] product. Notwithstanding the terms and conditions of this license, use of some third party materials included in the TND[™] product may be subject to other terms and conditions. The official third party copyright notices are provided at the end of this License.

The User agrees to indemnify, defend and hold Rand McNally and its licensors (including their respective licensors, suppliers, assignees, subsidiaries, affiliated companies, and the respective officers, directors, employees, shareholders, agents and representatives of each of them) free and harmless from and against any liability, loss, injury (including injuries resulting in death), demand, action, cost, expense or claim of any kind or character, including but not limited to attorney's fees, arising out of or inconction with any use or possession by the User of this TND[®] product.

These terms and conditions constitute the entire agreement between Rand McNally (and its licensors and suppliers) and the User pertaining to the subject matter hereof, and supersedes in their entirety any and all written or oral agreements previously existing between us with respect to such subject matter. The terms and conditions (including the license) may be updated from time to time.

The above terms and conditions shall be governed by the laws of Illinois, without giving effect to (i) its conflict of laws provisions, or (ii) the United Nations Convention for Contracts for the International Sale of Goods, which is explicitly excluded. The User agrees to submit to the jurisdiction of Illinois for any and all disputes, claims and actions arising from or in connection with the Data provided to the User hereunder.

User shall not export the TND[™] product in violation of any U.S. or foreign laws. Rand McNally's licensors shall be third party beneficiaries of Rand McNally's rights under this license, but are not parties hereto and have no obligations hereunder.

By using this product you agree to be bound both by the foregoing and to the terms of use found at www.randmcnally.com/truckgps.

Actual toll costs may vary from estimates depending upon a number of factors including inaccurate or imprecise source data and upon variable toll costs which are dependent upon vehicle characteristics (class, axle number, weight, etc.) that vary across toll roads.

Restricted Rights Legend. For governmental agencies: Use, reproduction or disclosure is subject to restrictions set forth in subparagraph (c) (1) (iii) of the Right in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 52.227-7013, as amended.

Rand McNally, the Rand McNally logo, the globe design mark and IntelliRoute are registered trademarks and TND is a trademark of RM Acquisition, LLC, d/b/a Rand McNally.

The term Wi-Fi® is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance®. CityGrid is a registered trademark of CityGrid Media.

Copyright © 2014 Rand McNally. All rights reserved. Portions © 2014 HERE. All rights reserved. This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario. Traffic information provided by INRIX © 2014. All rights reserved Data includes information at the served of the served. Patent per display 1000 and 8,214,141.

RAND M?NALLY

TRUCKGPS

TND[™] 730 LM

Guide de Démarrage Rapide



Informations importantes concernant votre IntelliRoute® TNDTM 730 LM

LOGICIEL DOCK DE RAND MCNALLY: maintenez votre appareil à jour en téléchargeant le logiciel Dock de Rand McNally sur votre ordinateur personnel à l'adresse **www.randmcnally.com/dock** puis en connectant votre appareil à l'aide du câble USB fourni.

WI-FI[®]: certaines fonctionnalités de cet appareil nécessitent une connexion sans fil et vous devez de ce fait souscrire à un forfait Internet auprès de votre opérateur. En tant qu'utilisateur vous êtes responsable pour tous les frais d'accès. Veuillez contacter votre opérateur pour vous assurer de ne pas dépasser les limites de données autorisées pour votre forfait.

BOUTON D'ALIMENTATION: maintenez le bouton d'alimentation orange appuyé pour mettre l'appareil sous ou hors tension. Ce bouton peut également être utilisé pour accéder rapidement à certaines fonctionnalités lorsque l'appareil est sous tension. Consultez **Préférences > Général > Appui rapide sur le bouton d'alimentation** pour découvrir les options. Un voyant rouge indique que la batterie est en cours de chargement; un voyant vert indique que celle-ci est complètement chargée.

RÉINITIALISER: utilisez le bouton de réinitialisation à l'arrière de l'appareil pour redémarrer celui-ci. L'itinéraire actuel est annulé, mais les préférences, le carnet d'adresses et toute autre donnée personnelle seront enregistrés.

POUR EN SAVOIR PLUS: utilisez votre appareil pour consulter **Didacticiel et conseils** sous **Préférences** > **Général** afin d'obtenir plus d'informations, ou bien rendez-vous à l'adresse **www.randmcnally.com/support** pour télécharger le manuel d'utilisateur.

2	
н	,

Certains écrans vous offrent des conseils. Toquez sur ce bouton pour y accéder.

ATTENTION: Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pour causer le cancer ou d'autres dommages.

Installation du support

REMARQUE: Suivez toutes les réglementations locales en vigueur régissant le placement de la monture. Sélectionnez une zone avec une vue dégagée du ciel et des satellites GPS pour assurer la transmission correcte des informations.

- 1. Nettoyez et séchez la zone de fixation.
- 2. Retirez le film de protection de la ventouse.
- 3. Ajustez l'inclinaison du support à l'aide de la vis de serrage.
- 4. Tirez le levier de la ventouse vers le haut pour dégager celle-ci.
- 5. Branchez le cordon d'alimentation dans l'appareil et dans la source d'alimentation de 12 volts du véhicule.
- 6. Faites glisser l'appareil sur le support.
- 7. Maintenez la ventouse de la monture sur la surface de fixation.
- 8. Baissez le levier de la ventouse jusqu'à ce que celle-ci soit engagée.
- 9. Ajustez l'appareil pour qu'il soit bien visible et ne perturbe pas le champ de vision du conducteur.

Menu principal

- Saisissez les informations sur le camion puis accédez aux outils spécifiques au camion.
- Affichez votre emplacement sur la carte puis visualisez les instructions de navigation.
- Choisissez une destination.
- 4 Sélectionnez les préférences d'appareil, d'itinéraire et de carte. Accédez l'aide et les didacticiels.
- 5 Activez/désactivez la sourdine du haut-parleur.
- 6 Ajustez le volume du haut-parleur.
- Indique le niveau de charge lorsque l'appareil est alimenté par la batterie.



8 Modifiez le profil du conducteur, la charge de remorque ou l'état du conducteur.

REMARQUE: à partir d'autres écrans, toquez sur l'icône Menu principal dans le coin inférieur droit pour revenir au Menu principal.

REMARQUE: vous pouvez sélectionner différentes combinaisons de couleurs sous **Préférences > Général > Style de** l'apparence. Les saisies d'écran suivantes utilisent le style « Glace ».

Saisie des informations sur le camion et définition des avertissements

- 1. Toquez sur **Outils de camion** > **Infos de camion** ou sur **Avertissements.**
- 2. Toquez sur **t** et **t** pour afficher les options.
- 3. Toquez sur le bouton de l'option à changer.
- 4. Saisissez les nouveaux paramètres.
- 5. Toquez sur S pour enregistrer les changements.



Définition des options d'itinéraire et d'appareil

- 1. Toquez sur **Préférences**.
- 2. Toquez sur l'onglet **Paramètres Général**, **Itinéraire** ou **Carte**.
- 3. Toquez sur tet pour afficher les options.
- 4. Toquez sur le bouton de l'option à changer.
- 5. Saisissez les nouveaux paramètres.
- 6. Toquez sur G pour enregistrer les changements.



Destination

1

Naviguez vers une nouvelle destination. (Consultez la page 26.)

- 2 Revenez à une adresse saisie précédemment.
- 3 Accédez au carnet d'adresses.
- 9 Préparez un itinéraire à plusieurs étapes.
- 5 Naviguez vers un point d'intérêt. (Consultez la page 30.)
- 6 Effectuez une recherche d'endroit par nom ou mot-clé sur internet. (REMARQUE : cette fonctionnalité nécessite une connexion sans fil.)



Itinéraire vers une nouvelle destination

- 1. Toquez sur Choisir la destination > Nouvel emplacement.
- 2. Toquez sur Adresse.
- 3. Saisissez le nom de la ville. (**REMARQUE:** le clavier affiche uniquement les prochaines lettres possibles.)
- 4. L'invite s'affiche sur la barre supérieure. Toquez pour sélectionner la ville. Ou bien, toquez sur **Lister** pour afficher les villes commençant par la ou les lettres que vous avez saisies.
- Saisissez le nom de la rue. (REMARQUE: pour saisir le numéro de la maison avant la rue, toquez sur le bouton Numéro de maison à l'étape précédente.)
- 6. Saisissez le numéro de la maison.

Consultez la fenêtre Confirmation de la destination (page 27).

Conseils

- Vous pouvez aussi tracer un nouvel itinéraire par Centreville, Carrefour ou Latitude/Longitude, ou bien choisissez Adresse > Recherche de code postal.
- Affichez les destinations récentes en toquant sur Choisir la destination > Historique. Affichez les villes récentes en toquant sur Choisir la destination > Nouvel emplacement > Adresse > Historique.
- Affichez les emplacements enregistrés en toquant sur Choisir la destination > Carnet d'adresses.



Sélectionner dans la Liste	9
SKOKIE, ILLINOIS	~
SKOKIE JUNCTION, ILLINOIS (LAKE FOREST)	
SKOKIE MANOR, ILLINOIS (LAKE FOREST)	
SKOKOMISH, WASHINGTON (SHELTON)	
	\mathbf{x}
Menu	

Fenêtre de confirmation de la destination

- 1 Adresse de la destination.
- 2 Début de l'itinéraire vers la destination.
- Comparez l'itinéraire principal et l'itinéraire alternatif puis effectuez votre sélection.
- 4 Ajout de l'emplacement comme point de passage d'un itinéraire saisi précédemment.*
- 5 Enregistrement de l'emplacement dans le carnet d'adresses.
- 6 Renvoi vers l'atlas imprimé *Motor Carriers' Road Atlas* de Rand McNally.
- O Affichage de la carte.
- 8 Remplacement du point de départ d'un itinéraire par celui actuellement affiché.
- 9 Retour au menu principal.
- 10 Retour à la fenêtre précédente.



REMARQUE: cette fenêtre peut proposer d'autres boutons en fonction du type de destination sélectionné.

*Pour gérer les points de passage, toquez sur **Choisir la destination > Itinéraire à plusieurs étapes**. Vous pouvez ajouter jusqu'à cinquante destinations pour un itinéraire à plusieurs étapes et optimiser un itinéraire ayant jusqu'à dix étapes.

Fenêtre de la carte de l'itinéraire



- 2 Nom de la prochaine rue sur laquelle vous allez tourner.
- 3 Affichage de l'heure d'arrivée, la distance restante ou d'autres options.
- 4 Faire glisser pour afficher les informations sur la prochaine sortie.
- 6 Liste déroulante des directions. Toquez sur Options d'affichage d'itinéraire pour afficher une vue étape par étape, une vue d'autoroute ou une vue de carte.
- 6 Zoom avant/arrière.
 - Accédez aux services Wi-Fi.
- 8 Retour au **Menu principal**.
- Sélection d'une option d'affichage de carte (se dirigeant vers, vers le nord ou affichage 3D). Affiche également l'état de la connexion sans fil.
- ① Affiche le nom de la route actuelle, le nom du croisement, ou de la ville, du comté et de l'État. Affiche également une aide au changement de voie et les conditions météorologiques (si cette option est activée). Toquez pour changer.
- (1) Affiche et enregistre l'emplacement actuel, le détour, ou annule une route.
- 12 Toquez sur la vitesse actuelle pour afficher le **tableau de bord virtuel**. (**REMARQUE:** devient rouge pour les avertissements de limitation de vitesse; réglage sous **Outils de camion > Avertissements**.)
- Limitation de vitesse actuelle orange pour les camions, blanc pour les limitations générales. Toquez pour ouvrir un « Signaler à Rand » sur les limitations de vitesse.



Fenêtre de la carte de l'itinéraire - suite

14 / 15 |

Affiche la fenêtre de la circulation (avec Traffic Everywhere).

- Mettre le haut-parleur en sourdine.
- Minimise les icônes pour afficher simplemente la carte et la prochaine manœuvre.

Affichage des intersections

Lorsque vous êtes sur un itinéraire, l'affichage des intersections indique la prochaine manœuvre. Une fois la manœuvre terminée, l'affichage des intersections se ferme et la fenêtre précédente s'affiche.

- 1
- Panneaux à suivre lors de la prochaine manœuvre.
- 2 Nombre et sens des voies lors de la prochaine manœuvre.
- 3 Distance avant la prochaine manœuvre. La distance diminue alors que vous vous approchez de la bretelle d'accès.
- 4 Flèche de voie.
- Mettre le haut-parleur en sourdine.
- Betour à la fenêtre précédente.



Recherche d'un point d'intérêt (PI)

Toquez sur Choisir la destination > Points d'intérêt.

Trouvez des PI populaires adaptés aux routiers près de votre emplacement actuel.

Recherchez un PI:

- Près de votre camion
- 3 Dans une ville particulière
- 4 Le long de votre itinéraire
- Le long des 30 dernières minutes de votre journé de conduite (en utilisant le temps restant sous Outils de camion > Compteurs)
- 6 Près de votre destination

Catégorie de Pl

- Sélection d'une catégorie.
- 8 Recherche de restaurants, hôtels et autres sous-catégories.
- 9 Affichage des PI personnalisés qui ont été chargés à partir du logiciel Dock de Rand McNally.



Recherche d'un point d'intérêt (PI) - suite

- Toquez sur un emplacement pour le sélectionner.
- Offichez et modifiez les évaluations et commentaires.
- 12 Toquez pour lancer une recherche par services disponibles.
- Appliquez ou retirez un filtre de services pour les résultats de la recherche.
- Recherchez le PI par nom.

Recherche Locale

Recherchez un endroit par nom ou mot-clé.

(**REMARQUE :** cette fonctionnalité nécessite une connexion Wi-Fi.) Lancez une recherche locale à proximité :

- 1 de votre camion ;
- d'une certaine ville ;
- 3 de votre destination.
- Effectuez une recherche des restaurants locaux.
- Accédez à de récentes recherches.





Tableau de bord virtuel

- Direction actuelle de déplacement.
- Affichage de l'heure actuelle au dépôt, à votre emplacement actuel et à votre destination.
- Heure de lever/coucher du soleil en fonction de l'emplacement du véhicule (latitude/longitude) et du jour.
- Vitesse actuelle (nombre du haut) et limitation de vitesse indiquée (nombre du bas).
- 5 Élévation à l'emplacement actuel.
- 6 Pourcentage de l'itinéraire actuel parcouru, distance avant la prochaine manœuvre, et distance ainsi que durée écoulées sur l'itinéraire.
- Retour à la fenêtre de la carte de l'itinéraire.



- Q Réinitialisation des informations de l'itinéraire sélectionné (Onglet 1, Onglet 2 ou Onglet 3).
- Sélection de réinitialiser automatiquement les informations sous chaque onglet une fois que le véhicule est resté immobilisé durant le nombre d'heures indiquées.
- 1 Toquez sur cette option pour afficher les journaux de consommation en carburant puis ajoutez les informations d'achat de carburant.
- 2 Faites correspondre à l'odomètre du camion pour automatiquement mettre à jour les journaux de carburant. Toquez sur le crayon pour apporter une modification.



Affichage des compteurs et carnets de bord

- 1. Toquez sur Outils de camion > Compteurs, carnets de bord, pistes et carburant.
- 2. Toquez sur **Compteurs** pour afficher les compteurs, les relevés d'odomètre et la vitesse moyenne.
- 3. Toquez sur un champ pour changer ou réinitialiser le nombre.

REMARQUE: les compteurs de temps sont contrôlés par le statut du conducteur (**Conduite, En service** ou **Hors service**) sélectionné dans le Menu principal.

Toquez sur le champ d'information du conducteur pour changer de profil.

- 4. Toquez sur **Carnets de bord** pour afficher une liste des journaux kilométriques par trimestre.
- 5. Toquez sur un trimestre pour afficher les journaux individuels par statut.

REMARQUE: vous pouvez exporter les journaux vers votre ordinateur via le logiciel Dock de Rand McNally.

Journé de Conduite	Heures de Conduite	Odomètre 1
3h	6h 45m	371 mi
Nombre Total D'Heures Pour L	Nombre Total D'Heures Pour L	Odomètre 2
1h 24m	56h 24m	1475 mi
Entretien 1 14628 mi	Entretien 2 34628 mi	Vit. Moy. 1 52 mph



Affichage des pistes et du carburant

- 1. Toquez sur Outils de camion > Compteurs, carnets de bord, pistes et carburant.
- 2. Toquez sur **Pistes** pour enregistrer une piste de navigation des coordonnées de GPS représentant le trajet de votre camion.
- 3. Toquez sur n'importe quel enregistrement pour visualiser la piste, modifier le nom ou configurer la couleur.
- 4. Toquez sur **Afficher sur la carte** pour afficher la piste sur la fenêtre de la carte de l'itinéraire.
- 5. Toquez sur **Carburant** pour afficher une liste des journaux de carburant par trimestre.
- 6. Toquez sur un trimestre pour afficher les journaux individuels par statut.
- 7. Toquez sur **Ajouter du carburant** pour enregistrer la date, le lieu et le prix d'achat du carburant.
- 8. Toquez sur un champ pour apporter des modifications.
- 9. Toquez sur **Imposable** pour inclure l'achat dans le journal de carburant.
- 10. Toquez sur Sauver.



Date	Emplacement:	Station
6/24/2014	Eau Claire, WI	W Madison St
Coût Total	Quantité D'Essence	Prix De L'Essence
\$598.70	140.871 gal	\$4.250 / gal
Dernier Kilométrage	Kilométrage Actuel	Distance
35698 mi	36481 mi	783 mi
conomie Actuelle: 5	6 MPG Économi	e Moyenne :3.6 MPG

Wi-Fi

Pour obtenir des informations sur la configuration d'un point d'accès sans fil pour votre téléphone cellulaire ou votre ordinateur portable, veuillez vous rendre sur **www.randmcnally.com/wifihelp** pour obtenir des instructions générales, ou bien contactez votre opérateur.

REMARQUE: la connectivité sans fil nécessite un abonnement à un forfait Internet auprès de votre opérateur. En tant qu'utilisateur vous êtes responsable pour tous les frais d'accès. Veuillez contacter votre opérateur pour vous assurer de ne pas dépasser les limites de données autorisées pour votre forfait.

Une fois que vous avez établi un point d'accès sans fil:

- 1. Toquez sur **Préférences** à partir du **Menu principal**.
- 2. Toquez sur Wi-Fi dans le coin inférieur droit.
- 3. Toquez sur **Permettre Wi-Fi** pour rechercher les points d'accès disponibles.
- 4. Toquez sur le point d'accès auquel vous désirez vous connecter.
- 5. Saisissez le mot de passe du réseau.
- Toquez sur Désactiver Wi-Fi pour désactiver la connexion sans fil. (REMARQUE: désactivez cette option pour économiser la charge de la batterie.)



Conditions météorologiques, prix du carburant, et la circulation

REMARQUE: cette fonctionnalité nécessite une connexion sans fil.

Conditions météorologiques:

- Toquez pour afficher les détails des alertes météorologiques actuelles.
- Affichez les informations météorologiques à votre destination.
- 3 Affichez la météo sur la carte lorsque vous conduisez.

Prix du carburant:

- Consultez les prix des carburants sur la carte.
- 5 Triez les résultats par distance ou par prix.
- 6 Définissez les filtres pour le type de carburant et la marque.
- Lancez votre recherche à proximité du véhicule ou le long de votre itinéraire.

Traffic Everywhere (la circulation partout):

Vous pouvez avoir accès au service spécial de circulation en temps réel directement sur le logiciel Dock de Rand McNally (consultez la page 37).





Informations supplémentaires

Pour une description détaillée des fonctionnalités de votre appareil, veuillez consulter le manuel d'utilisateur de l'IntelliRoute[®] TND[™] 730 LM. Le manuel d'utilisateur peut être téléchargé à partir du logiciel Dock de Rand McNally, il est également disponible à l'adresse **www.randmcnally.com/support**.

Rand McNally Dock[™]

Le logiciel Dock de Rand McNally permet de mettre à jour le logiciel, de recevoir les dernières données de cartes, les dernières informations sur les travaux en cours, et des nouvelles fonctionnalités. Il vous suffit de télécharger le logiciel Dock pour votre PC ou Mac à l'adresse **www.randmcnally.com/dock** et de connecter votre appareil en utilisant le câble USB fourni.

À l'aide du logiciel Dock de Rand McNally, vous pouvez également:

- Achetez Traffic Everywhere
- exporter les journaux de kilométrage et de consommation de carburant vers votre ordinateur personnel.
- charger sur votre appareil des PI personnalisés, tels que les caméras de feux de circulation et les passages à niveau.
- télécharger le manuel d'utilisateur.
- accéder au site d'assistance de Rand McNally et au magasin en ligne.
- accéder aux nouvelles sur les produits et aux annonces.
- envoyer des commentaires et des suggestions à Rand McNally en utilisant « Signaler à Rand ».

Avertissements, la licence conventionnelle pour l'utilisateur final, et la garantie

Prêtez attention à l'état des routes et aux plaques de rue et observez tous les arrêtés relatifs à la circulation ainsi que les lois relatives à la sécurité. Les arrêtés relatifs à la circulation et l'état des routes doivent toujours être respectés et prévalent sur les instructions émises par le système de navigation du Produit TND[™]. L'utilisateur doit être conscient des cas où l'état courant de la circulation et les instructions en provenance du système de navigation peuvent être en conflit. Certains Etats interdisent l'utilisation de s'assures montés sur le pare-brise et peuvent par ailleurs restreindre l'utilisation de dispositifs de navigation ou de tout autre appareil électronique dans le véhicule. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de la conformité avec toutes les lois et règlementations. L'utilisation du système de navigation ne doit pas libérer l'utilisateur de ses responsabilités. L'utilisateur est l'ultime responsable du véhicule sous son contrôle et doit être en permanence conscient de son environnement.

Si après avoir lu les présentes déclarations, l'utilisateur décide de ne pas en accepter les conditions, l'utilisateur ne devrait pas utiliser le Produit TND**.

Par la présente, Rand McNally vous (« l'Utilisateur ») accorde une licence limitée à un seul utilisateur et non transmissible pour utiliser le produit de navigation pour camionneurs IntelliRoute® TND" de Rand McNally ci-après dénommé le « Produit TND" » (y compris le logiciel et les données associées) pour la propre utilisation interne professionnelle ou personnelle de l'utilisateur et non en vue de sa revente, de sa sous-licence ou de son utilisation commerciale.

Le présent Produit TND[™] et le logiciel qui y est intégré ainsi que la documentation associée sont fournis sous licence et peuvent être utilisés uniquement en se conformant aux conditions générales de la présente licence. À l'exception de ce qui est autorisé au titre de la présente licence, le contenu du présent Produit TND[™] et du logiciel ne peut être ni divulgué à des tiers ni dupliqué sous quelque forme que ce soit, en tout ou partie, sans l'autorisation ácrite préalable de Rand McNally. Le présent Produit TND[™] et du logiciel intégré anis exclusives et confidentielles de Rand McNally et de ses concédants. Rand McNally accorde à l'Utilisateur une licence limitée pour l'utilisation du présent Produit TND[™] et du logiciel intégré dans le Produit TND[™] dans le cadre d'une utilisation normale. En utilisant le Produit TND[™], l'Utilisateur reconnaît que le contenu du présent document et du Produit TND[™] et du logiciel intégré dans le Produit TND[™] dans le cadre d'une utilisation normale. En utilisant le Produit TND[™], l'Utilisateur reconnaît que le contenu du présent document et du Produit TND[™] sont propriété exclusive de Rand McNally et de ses concédants et sont protégés par les lois des Étas-Unis sur les droits d'auteur, les marques commerciales et les brevets ainsi que par des traités internationaux.

- Utiliser le Produit TND[™] sur un réseau ou sur un serveur de fichiers, en temps partagé ou pour traiter des données pour d'autres personnes.
- Utiliser le Produit TND™ pour créer des tableaux, fichiers, bases de données d'itinéraire ou tout autre recueil d'informations.
- Copier, prêter ou sinon transférer le Produit TND™, son logiciel ou contenu ou bien en accorder une sous-licence.
- Modifier ou adapter le Produit TND[™] de quelque manière que ce soit, ou bien décompiler, démonter, désosser ou rendre lisible sans l'aide d'une machine le Produit TND[™] et le logiciel y étant intégré.
- Altérer, retirer ou occulter tout avis de droits réservés, avis de marque commerciale ou légende exclusive du Produit TND™, son logiciel ou contenu.

La présente licence cessera automatiquement si l'Utilisateur manque de se conformer à l'une quelconque des conditions de la présente licence et l'Utilisateur accepte d'arrêter d'utiliser le Produit TND[™]. Rand McNally peut réviser ou actualiser le Produit TND[™] et n'est pas dans l'obligation de fournir de révisions ou de mises à jour à l'Utilisateur.

RM Acquisition, LLC, opérant sous le nom de Rand McNally, garantit que le produit TNDTM ainsi que les parties qui le composent seront exempts de tout défaut, matériel et main d'œuvre, pendant une période d'un (1) an à compter de la date de première utilisation telle qu'elle est déterminée par les contacts avec les satellites GPS. Le premier acheteur au détail (le « Client ») peut faire valoir la présente garantie pour autant que le produit soit utilisé à l'intérieur des Etats-Unis ou du Canada.

Rand McNally réparera ou remplacera (par un appareil neuf ou remis à neuf), sans frais et à sa discrétion, les produits TND™ ou les composants défectueux. Pour la réparation ou le remplacement de produits TND™ défectueux, le Client doit contacter Rand McNally en composant le 1-800-333-0136 pour obtenir une autorisation de retour et des instructions. Afin que la garantie soit Valide, le Client doit enregistrer le produit via le logiciel Dock de Rand McNally ou; si le Client ne peut pas enregistrer le produit est compour excisé du Client qui l'aurisse une preux de la date du premier achat au détail, comme le double d'une copie d'un reçu de vente. Lorsque le produit est connecté au logiciel Dock de Rand McNally, ce dernier enregistrere la date de première utilisation, laquelle est déterminé par les contacts avec les satellites GPS. Le Client doit payer tous les frais de l'expédition initiale nécessaire pour expédier le produit pour une réparation sous garantie, mais les frais de retour seront à la charge de Rand McNally si le produit est réparé ou remplacé sous garantie.

Les réparations ou les remplacements sont couverts par une garantie de 90 jours. Si le produit envoyé est encore sous sa garantie d'origine, la nouvelle garantie est de 90 jours ou court jusqu'à l'expiration de la garantie d'origine d'un (1) an, la durée la plus longue prévalant.

Cette garantie offre au Client des droits spécifiques. Des droits supplémentaires peuvent être accordés au Client en fonction de l'État.

Exclusions : la présente garantie limitée ne s'applique pas : 1) à tout produit endommagé par accident, (2) dans le cas de mauvaise utilisation ou d'abus du produit ou à la suite de modifications ou de réparations non autorisées, (3) si le numéro de série a été altéré, trafiqué ou effacé, ou bien (4) si le propriétaire du produit réside en dehors des États-Unis ou du Canada.

Mise en garde : Rand McNally ne donne aucune garantie quant à l'exactitude de l'exhaustivité des informations contenues dans le Produit TND™ et s'exonère des garanties expresses, implicites ou prescrites par la loi, de quelque nature qu'elles soient, y compris toute garantie implicite de qualité ou de convenance à un usage particulier. Il incombe à l'Utilisateur d'utiliser le présent produit avec prudence. Le présent produit doit être utilisé uniquement en tant qu'aide de voyage et ne doit pas être utilisé à des fins nécessitant des mesures précises de direction, de distance, de localisation ou de typographie.

RAND MCNALLY ET CES CONCÉDANTS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE NI DÉCLARATION, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, EU ÉGARD AU PRODUIT TNDTM, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE EU ÉGARD À LA QUALITÉ, LA PERFORMANCE, LE TITRE DE PROPRIÉTÉ OU L'ABSENCE DE CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS RAND MCNALLY OU SES CONCÉDANTS NE SERONT TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT TNDTM, MÉME EN ÉTANT AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Certains États n'autorisent aucune restriction sur la durée d'une garantie implicite et/ou n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs de telle sorte que les restrictions énoncées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à certains clients.

L'Utilisateur accepte que les informations fournies par l'Utilisateur à Rand McNally soient autorisées à être utilisées à des fins d'évaluation commerciale interne, y compris mais sans toutefois s'y limiter, l'évaluation de l'efficacité des services fournis, des méthodes pour simplifier ou améliorer les expériences de l'Utilisateur. Ces informations ne seront pas utilisées par des tiers ou d'une façon quelconque qui puisse divulguer l'identité de l'Utilisateur.

Rand McNally peut faire utilisation de logiciels de tiers dans le Produit TND[™]. Nonobstant les conditions générales de la présente licence, l'utilisation de matériaux de tiers inclus dans le Produit TND[™] peut être assujettie à d'autres conditions générales. Les avis officiels de droit d'auteur de tiers sont fournis à la fin de la présente licence.

L'Utilisateur accepte d'indemniser, défendre et dégager Rand McNally et ses concédants (y compris leurs concédants, fournisseurs, cessionnaires, filiales, entreprises affiliées respectifs ainsi que leurs représentants officiels, administrateurs, employés, actionnaires, agents et représentants respectifs pour chacun d'entre eux) de tout responsabilité, perte, préjudice corporel (y compris les blessures entraînant la mort), demande, action, coût, dépense ou droit d'action de tout type ou caractère, y compris mais sans toutefois s'y limiter les frais d'avocat, découlant ou en rapport avec l'utilisation ou la possession par l'Utilisateur du présent Produit IND[®].

Les présentes conditions générales constituent la totalité de l'accord passé entre Rand McNally (et ses concédants et fournisseurs) et l'Utilisateur afférant à l'objet de la présente et annulent et remplacent dans leur totalité tous les accords écrits ou oraux, quels qu'ils soient, existant précédemment entre nous eu égard à cet objet. Les termes et conditions générales (y compris la licence) peuvent être mises à jour de façon périodique.

Les conditions générales énoncées ci-dessus devront être régies par les lois de l'Illinois, sans donner lieu à un quelconque choix (i) d'une disposition de conflit de lois ou (ii) de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, ce qui est explicitement exclu. L'Àtilisateur accepte de se soumettre à la juridiction de l'Illinois pour les litiges, droits d'action et actions, quels qu'il soient, découlant ou en rapport avec les données fournies à l'Utilisateur au titre de la présente.

L'Utilisateur ne devra pas exporter le Produit TND[™] en infraction de l'une quelconque des lois des États-Unis ou étrangères. Les concédants de Rand McNally devront être des bénéficiaires tiers des droits de Rand McNally au titre de la présente licence mais ne sont pas des parties à la présente et n'encourent aucunes obligations au titre de la présente.

En utilisant le présent produit, vous acceptez d'être lié(e) à la fois par les dispositions qui précèdent et par les conditions d'utilisation stipulées sur le site www.randmcnally.com/truckgps.

Les tarifs réels de péage peuvent être différents des estimations en fonction d'un certain nombre de facteurs incluant les sources de données inexactes ou erronées et les tarifs de péage qui dépendent des caractéristiques du véhicule (catégorie, nombre d'axes, poids, etc.) qui varient selon les stations de péage.

Légende des droits limités. Pour les organismes gouvernementaux : l'utilisation, la reproduction ou la divulgation est assujettie aux restrictions énoncées à l'Alinéa (c) (1) (iii) de la Clause sur le droit aux données techniques et au logiciel du DFARS 52.227-7013, dans sa version amendée.

Rand McNally et IntelliRoute sont des marques déposées et TND est une marque de RM Acquisition, LLC, d/b/a Rand McNally.

Le terme Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.® CityGrid est une marque déposée de CityGrid Media.

Copyright © 2014 Rand McNally. Tous droits réservés. Part de droit d'auteur © 2014 HERE. Tous droits réservés. Les données présentes incluent des informations extraites avec l'autorisation des autorités canadiennes, y compris © 5a Majesté la Reine du Chef du Canada, © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario. Part de droit d'auteur © 2014 InfoGation. Tous droits réservés. Part de droit d'auteur © 2014 Infortucker's Friend. Part de droit d'auteur © 2014 TruckDown. Tous droits réservés. Les informations relatives à la circulation sont fournies par INRIX © 2014. Tous droits réservés par INRIX, Inc. Numéros de brevet aux États-Unis : 7,580,791 et 8,214,141.





TND[™] 730 LM

Guía de Inicio Rápido



Información importante acerca de su IntelliRoute[®] TND[™] 730 LM

RAND MCNALLY DOCK: Mantenga su dispositivo actualizado descargando Rand McNally Dock a la computadora de su hogar desde el sitio **www.randmcnally.com/dock** y conectando su dispositivo con el cable USB que se suministra.

WI-FI®: Algunas funciones de este dispositivo necesitan conexión inalámbrica, lo cual requiere el soporte y un plan de datos de su proveedor de servicios inalámbricos. Como usuario, usted debe cargar todos los datos.

BOTÓN DE ENCENDIDO: Presione y mantenga apretado el botón de encendido naranja para encender o apagar el dispositivo. El botón de encendido se puede utilizar también para acceder rápidamente a determinadas funciones mientras el dispositivo está en funcionamiento. Consulte **Preferencias > General > Presionar encendido rápido** para ver las opciones. La luz roja indica que la batería se está cargando; la luz verde indica que la batería se cargó totalmente.

REINICIAR: Use el botón en la parte posterior para reiniciar el dispositivo. De esta manera se cancelará la ruta actual, pero se guardarán las preferencias, el libro de direcciones y otros datos personales.

MÁS INFORMACIÓN: Ingrese a **Tutoriales y consejos** en **Preferencias > General** en su dispositivo para obtener más información o visite el sitio web **www.randmcnally.com/support** para descargar el manual del usuario. Comuníquese con su proveedor de servicios inalámbricos para verificar que no supera el límite de su plan de datos.

\mathbf{n}
<u> </u>

Algunas pantallas incluyen consejos. Toque este botón para ingresar.

ADVERTENCIA: Este producto contiene chemicos que de acuerdo al estado de California pueden causar cancer o otras formas de dano fisica.

Instale el soporte

NOTA: Siga todas las reglamentaciones locales que se aplican a la colocación del soporte. Seleccione un área con una vista clara del cielo y los satélites del GPS para garantizar que el GPS tenga información confiable.

- 1. Limpie y seque el área de soporte.
- 2. Retire la película protectora de la ventosa.
- 3. Ajuste el ángulo del soporte con el tornillo de ajuste manual.
- 4. Tire la ventosa hacia arriba para que deje de adherirse.
- 5. Conecte el cable al dispositivo y a la fuente de alimentación de 12 voltios del vehículo.
- 6. Deslice el dispositivo en el soporte.
- 7. Coloque y sostenga la ventosa contra la superficie del soporte.
- 8. Presione la ventosa hacia abajo hasta que se quede en el lugar.
- 9. Ajuste el dispositivo de tal forma que se pueda ver fácilmente y que no bloquee la vista del conductor.

Menú principal

- Ingrese la información del camión y a las herramientas específicas de uso del camión.
- 2 Muestra la ubicación en el mapa y permite ver las instrucciones de navegación.
- Blija un destino.
- Seleccione el dispositivo, la ruta y las preferencias del mapa. Ingrese a Tutoriales y consejos.
- 5 Desactive/active el altavoz.
- 6 Ajuste el volumen del altavoz.
- Indica la carga cuando funciona a batería.
- 8 Cambiar perfil del conductor, carga del tráiler o estado del conductor.



NOTA: De las otras pantallas, toque el ícono del Menú principal en el extremo superior derecho para regresar al Menú principal.

NOTA: Puede seleccionar diferentes esquemas de colores en **Preferencias > General > Estilo de diseño**. En la siguiente pantalla, se muestran imágenes con estilo "hielo".

Ingrese la información del camión y configure las advertencias

- Toque Herramientas camión > Información 1. del camión o Advertencias.
- Toque \mathbf{x} y \mathbf{x} para ver las opciones. 2.
- 3. Toque el botón de la opción a cambiar.
- 4. Ingrese la nueva configuración.
- 5. Toque G para guardar los cambios.

A la izquierda, toque una opción.

A la



configuraciones

Configure las opciones de ruta y del dispositivo

- 1. Toque Preferencias.
- 2. Toque la solapa General, Ruta o Mapa.
- Toque \mathbf{x} y \mathbf{y} para ver las opciones. 3.
- Toque el botón de la opción a cambiar. 4
- 5. Ingrese la nueva configuración.
- 6 Toque Spara guardar los cambios.



44

Destino

- Trazar la ruta a un nuevo lugar de destino. (Ver página 46.)
- 2 Regresar a una dirección previamente ingresada.
- Ingresar a la libreta de direcciones.
- 4 Planificar un viaje con varias paradas.
- 5 Trazar la ruta a un punto de interés. (Ver página 50.)
- 6 Realice una búsqueda en Internet para encontrar una ubicación por nombre o palabra clave.

(NOTA: Para ejecutar esta función se requiere conexión Wi-Fi.)



Ruta al destino nuevo

- 1. Toque Elija su destino > Nueva ubicación.
- 2. Toque Dirección.
- 3. Ingrese el nombre de la ciudad. (**NOTA:** Mientras escribe, el teclado muestra solo la letra que probablemente siga.)
- 4. Aparece un aviso en la barra superior. Toque la ciudad que desea seleccionar. O toque **Lista** para ver las ciudades que comienzan con las letras que ingresó.
- 5. Ingrese el nombre de la calle. (**NOTA:** Si las letras que necesita no aparecen, pulse **Ampliar la búsqueda**.)
- 6. Ingrese el número de casa. (NOTA: Ingresar el número de casa antes de la calle, tocar el botón número de casa en el paso anterior.)

Consulte Ventana para confirmar el destino (página 47.)

Consejos

- También puede usar una ruta a una ubicación nueva a través de Centro de la ciudad, Intersección, o Latitud/Longitud, o elegir Dirección > Código postal.
- Vea los destinos recientes tocando Elija su destino > Historial. Vea las ciudades recientes tocando Elija su destino > Nueva ubicación > Dirección > Historial.
- Vea los lugares guardados tocando Elija su destino > Libro de direcciones.



Seleccionar del Menú	9
SKOKIE, ILLINOIS	
SKOKIE JUNCTION, ILLINOIS (LAKE FOREST)	
SKOKIE MANOR, ILLINOIS (LAKE FOREST)	
SKOKOMISH, WASHINGTON (SHELTON)	
	\mathbf{x}
Menú	

Ventana para confirmar el destino

- Dirección del destino.
- Comience la ruta al destino.
- Comparar la ruta principal y la alternativa y elegir una opción.
- 4 Agregue el lugar como un punto en el camino a un destino ingresado previamente.*
- 5 Guarde el lugar en el libro de direcciones.
- 6 Compare con el atlas de carreteras para el transporte automotor de *Rand McNally*.
- Vea el mapa.
- Cambie el punto de partida para la ruta al lugar que se muestra aquí.
- 9 Regrese al Menú principal.
- 0 Regrese a la ventana anterior.

*Para administrar los puntos, toque **Elija su destino** > **Viajes de paradas múltiples**. Puede agregar hasta cincuenta destinos en un viaje con varias paradas y optimizar la ruta para hasta diez paradas.



NOTA: Esta ventana puede incluir otros botones según el tipo de destino seleccionado.

Ventana del mapa de la ruta



Repita las instrucciones habladas para la próxima maniobra.

- Nombre de la calle en donde doblará a continuación.
- Muestra la hora de llegada, la distancia que queda u otras opciones.
- Deslice para mostrar la próxima información de salida.
- 5 Lista lateral de direcciones. Toque Opciones de visualización de la ruta para seleccionar cada giro, carretera o vista del mapa.
- 6 Ampliar/Reducir.
- Ingresar a los servicios con conexión Wi-Fi.
- 8 Regrese a Menú principal.



- Seleccione una opción para mostrar el mapa (Hacia el rumbo, hacia el norte o vista en 3D). También muestra el estado de la conexión Wi-Fi.
- Vea el nombre del camino actual, el nombre de la próxima intersección, o la ciudad, el condado y el estado. También se muestra una orientación de carril avanzada y el clima (cuando se activa). Toque para cambiar.
- (1) Vea y guarde el lugar actual, el desvío o cancele una ruta.
- Pulse en la velocidad actual para mostrar el Panel de información virtual. (NOTA: Cambia a rojo para advertir sobre la velocidad; ponga Herramientas camión > Advertencias.)
- Límite de velocidad actual: naranja para el límite para camiones, blanco para el límite general. Pulse para abrir "Tell Rand" acerca de los límites de velocidad.

Ventana del mapa de la ruta - continuación

- 9 Ver la ventana de Tráfico (habilitado con Traffic Everywhere).
- Desactive el altavoz.
- 10 Minimizar los iconos para mostrar simplemente el mapa y la siguiente maniobra.

Vista de la intersección

Cuando se encuentre en una ruta, la Vista de la intersección muestra cuando tiene que realizar una próxima maniobra. Luego de realizar la maniobra, se cierra la Vista de la intersección y aparece la ventana anterior.

- Señales para seguir a la próxima maniobra.
- 2 Número y dirección de los carriles para la próxima maniobra.
- Oistancia a la próxima maniobra. La distancia disminuye a medida que usted se acerca a la rampa.
- 4 Flecha de asistencia de carriles.
- 5 Desactive el altavoz.
- 6 Regrese a la ventana anterior.



Encuentre un punto de interés (POI)

Toque Elija su destino > Puntos de interés.

Encuentre lugares de interés (POI) concurridos que pueden usar los camiones cerca de la ubicación actual.

Busque un punto de interés (POI):

- 2 Cerca de su camión
- En una ciudad en particular
- 4 En la ruta
- En los últimos 30 minutos de su día de manejo (use el tiempo restante en Herramientas camión > Tomadores)
- 6 Cerca de su destino

Categoría del POI

- 7 Seleccione una categoría.
- 8 Encontrar restaurantes, hoteles y otras subcategorías.
- 9 Ver los POI personalizados que se cargaron a través de Rand McNally Dock.



Encontrar un punto de interés (POI) - continuación

- Toque la ubicación a seleccionar.
- Vea y edite las calificaciones y los comentarios.
- 10 Toque para buscar los servicios disponibles.
- Aplique o retire los filtros de servicios para los resultados de la búsqueda.
- Búsqueda de los puntos de interés (POI) por nombre.



Búsqueda Local

Busque una ubicación por nombre o palabra clave. (Nota: Para ejecutar esta función se requiere conexión Wi-Fi.) Realizar una búsqueda local cerca de:

- Su camión
- 2 Una ciudad en particular
- Su lugar de destino
- Búsqueda de restaurantes locales.
- Ingresar a las búsquedas recientes.



Panel de información virtual

- 1
- Dirección actual del viaje.
- Muestra la hora actual en la yarda, la ubicación actual y su destino.
- Hora de la salida del sol/puesta del sol según la ubicación del vehículo (latitud/longitud) y el día.
- 4 Velocidad actual (anterior) y límite de velocidad publicado (a continuación).
- 5 Elevación en el lugar actual.
- 6 Porcentaje completado del viaje actual, distancia a la próxima maniobra y la cantidad de kilómetros o millas y el tiempo de viaje a ese punto.
- Regresar a la Ventana del mapa de la ruta.



- 8 Recolectar información sobre el viaje para hasta tres viajes. Incluye la configuración del odómetro, horas y velocidades.
- Restablecer la configuración de la información sobre el viaje para el viaje seleccionado (Solapa 1, Solapa 2 o Solapa 3).
- Seleccionar para restablecer automáticamente la información en cada solapa luego de que el vehículo ha permanecido estacionado por una cantidad de horas determinadas.
- 1 Toque para ver los registros de gasolina y agregar la información de compra de gasolina.
- Combinar con el odómetro del camión para actualizar automáticamente los registros nuevos de combustible. Tocar el lápiz para editar.

Ver los Temporizadores y los Registros

- 1. Toque Herramientas camión > Tomadores de tiempo, Registros, Senderos, Combustible.
- 2. Toque **Tomadores** para ver los temporizadores, las lecturas del odómetro y la velocidad promedio.
- 3. Toque en un campo para cambiar o reiniciar el número.

NOTA: Los temporizadores regresivos se controlan en el Estado del conductor (**Manejando, En servicio**, o **Fuera de servicio**) seleccionados en el Menú principal.

Para cambiar los perfiles del conductor, toque el campo de información del conductor.

- 4. Toque **Registros** para ver una lista de registros de kilómetros (o millas) por trimestre.
- 5. Toque en un trimestre para ver los registros individuales por estado.

NOTA: Puede exportar los registros a su computadora a través del Rand McNally Dock.

Día de Manejo	Horas de Manejo	Odómetro 1
3h	6h 45m	371 mi
Horas Totales Del Día	Horas Totales De La Semana	Odómetro 2
1h 24m	56h 24m	1475 mi
Mantenimiento 1 14628 mi	Mantenimiento 2 34628 mi	Vetocidad Prome 52 mph



Ver Senderos y Gasolina

- 1. Toque Herramientas camión > Tomadores de tiempo, Registros, Senderos, Combustible.
- Toque Senderos para registrar un camino "marcado" de las coordenadas del GPS donde su camión haya viajado.
- 3. Toque cualquier registro para ver la pista, editar el nombre o configurar el color.
- 4. Toque **Mostrar en el mapa** para mostrar la pista en la ventana del mapa de la ruta.
- 5. Toque **Combustible** para ver una lista de registros de gasolina por trimestre.
- 6. Toque en un trimestre para ver los registros individuales por estado.
- 7. Toque **Agregar combustible** para registrar la fecha, el lugar y el costo del precio de la gasolina.
- 8. Toque un campo para realizar cambios.
- 9. Marque **Imponible** para incluir la compra en el registro de gasolina.
- 10. Toque Ahorrar.





Wi-Fi

Para obtener información sobre la configuración de la red inalámbrica a través de su celular o laptop, visite la página web **www.randmcnally.com/wifihelp** para instrucciones básicas o comuníquese con su proveedor de servicios inalámbricos. **NOTA:** La conexión inalámbrica requiere el soporte y un plan de datos de su proveedor de servicios inalámbricos. Como usuario, usted debe cargar todos los datos. Comuníquese con su proveedor de servicios inalámbricos para verificar que no supere el límite de su plan de datos.

Luego de establecer la conexión inalámbrica:

- 1. En el Menú principal, toque Preferencias.
- 2. Toque **Wi-Fi** en el extremo inferior derecho.
- 3. Toque Permitir Wi-Fi para buscar las redes disponibles.
- 4. Toque la red que desea utilizar.
- 5. Ingrese la contraseña de la red.
- Toque Desactivar Wi-Fi para desactivar la conexión inalámbrica. (NOTA: Desactive para ahorrar la energía de la batería.)



Tiempo, precios del combustible, y tránsito

NOTA: Esta función requiere conexión Wi-Fi.

Toque el ícono de servicios con conexión Wi-Fi (() en el mapa. Toque cada pestaña para ver la información en tiempo real.

Tiempo



- Toque para ver los detalles de las alertas actuales del tiempo.
- 2 Vea la información del tiempo en su destino.
- B Mostrar el tiempo en los mapas mientras usted conduce.

Precios del combustible

- 4 Marcar la opción para visualizar los precios de combustible en el mapa
- 6 Clasificar los resultados por distancia o precio.
- 6 Establecer filtros por tipo y marca de combustible.
- Eligir la opción para realizar la búsqueda cerca de su vehículo o en la ruta.

Traffic Everywhere (Información sobre el tránsito)

Rand McNally Dock ofrece información en directo sobre el tránsito como un servicio premium. (Ver página 57).





Más información

Para una descripción detallada de las funciones de su dispositivo, consulte el manual de usuario del IntelliRoute[®] TND[™] 730 LM. El manual de usuario se puede descargar del Rand McNally Dock, y también está disponible en la página web **www.randmcnally.com/support**.

Rand McNally Dock[™]

El Rand McNally Dock le permite recibir actualizaciones de software y acceder a las actualizaciones de los mapas, de las construcciones y otras funciones. Simplemente descargue el software del Dock en su PC o Mac en **www.randmcnally. com/dock** y conecte su dispositivo con el cable USB que se suministra.

Con el Rand McNally Dock, también puede:

- Adquiera "Traffic Everywhere"
- Exportar los kilómetros o millas y los registros de gasolina a la computadora de su hogar
- Cargar los POI personalizados, como las cámaras en los semáforos, los cruces ferroviarios, en su dispositivo
- Descargar el manual de usuario
- Acceder al sitio de soporte y a la tienda en línea de Rand McNally
- Leer las noticias y anuncios de los productos
- Enviar los comentarios a Rand McNally a través de "Tell Rand"

Avisos, acuerdo de licencia del Usuario final, y garantía

Preste atención a las condiciones del camino y a los señalamientos de las calles, y obedezca todos los reglamentos de tránsito y seguridad. Siempre deberán respetarse los reglamentos de tránsito y las condiciones existentes del tráfico y deberán tener prioridad sobre las instrucciones emitidas por el sistem a de navegación del producto TND[®]. El Usuario deberá estar pendiente de las situaciones donde las condiciones existentes del tráfico y las instrucciones del sistem a de navegación pulieran entrar en conflicto. Algunos estados prohiben el uso de montajes en el parabrisas y pueden restringir de alguna forma el uso de sistemas de navegación y otros dispositivos electrónicos en el vehículo. Es responsabilidad del Usuario asegurarse de cumplir con todas las leyes y reglamentos. El uso del sistema de navegación no exime al Usuario de sus responsabilidades. El Usuario es en última instancia el responsabel del vehículo bajo su control y deberá estar siempre consciente de los alrededores.

Si después de leer estas declaraciones el Usuario decide no aceptar estos términos, el Usuario no deberá usar el producto TND[™] (Dispositivo de Navegación para Camiones).

Por este medio, Rand McNally le concede a usted (el "Usuario") una licencia única no exclusiva y no transferible para usar el producto de navegación para camiones Rand McNally IntelliRoute® TND" (en lo sucesivo "el producto TND"" que incluye software y datos asociados) para el propio negocio interno del Usuario o uso privado y no para reventa, concesión de licencia a terceros o uso comercial.

Este producto TND[™] y el software incorporado al mismo, así como la documentación correspondiente, se otorgan bajo licencia y podrán ser usados únicamente de acuerdo con esta licencia. Salvo que tal licencia lo permita, el contenido de este producto TND[™] y el software no podrán ser dados a conocer a terceros, copiados o duplicados en cualquier forma, en su totalidad o en parte, sin el previo permiso por escrito de Anal McNally y sus licenciantes. Rand McNally concede al Usuario una licencia limitada para el uso de este producto TND[™] y el software incorporado al producto TND[™] para su operación normal. Al usar el producto TND[™], el Usuario acepta que el contenido de este documento y el producto TND[™] y el portuna y usi licenciantes y están protegidos por el registro de propiedad literaria (copyright), marca registrada y leyes de patentes y tratados internacionales de los EL.UU.

EL USUARIO NO PODRÁ:

- Usar el producto TND[™] en una red o servidor de archivos, tiempo compartido o procesar datos para otras personas.
- Usar el producto TND[™] para crear cualquier tabla de asignación de rutas, archivos, bases de datos u otros compendios.
- Copiar, prestar o de alguna forma transferir o conceder licencia a terceros del producto TND™, su software o contenido.
- Modificar, o adaptar el producto TND[™] de cualquier modo, o desensamblar, desmontar, hacer ingeniería inversa o reducir a forma legible para el humano el producto TND[™] y el software incorporado al mismo.
- Cambiar, quitar o enmascarar cualquier aviso de copyright, aviso de marca registrada, o leyenda patentada del producto TND™, su software o contenido.

Esta licencia se terminará automáticamente si el Usuario no cumpliera con cualquiera de los términos de esta licencia y el Usuario consintiera en dejar de usar el producto TND[™]. Rand McNally podrá revisar o actualizar el producto TND[™] y no está obligado a proveer al Usuario ninguna revisión o actualizaciones.

RM Acquisition, LLC, también conocida como Rand McNally, garantiza que el producto TNDTM y sus partes componentes no tendrán defectos de mano de obra ni de materiales por un periodo de un (1) año a partir de la fecha del primer uso, según lo determine la comunicación con los satélites del GPS. Esta garantía podrá hacerla cumplir el primer comprador-cliente (el "Cliente"), a condición de que el producto sea utilizado dentro de EE. UU. o Canadá.

Rand McNally reparará gratuitamente o sustituirá (por una unidad nueva o recién reacondicionada), a su propio parecer, los productos TNDT^M o sus partes componentes que presenten defectos. Para reparación o reemplazo de productos TNDT^M defectuosos, el Cliente deberá comunicarse con Rand McNally al teléfono 1-800-333-0136 para solicitar autorización e instrucciones para su devolución. Para que la garantia tenga validez, el Cliente debe haber registrado el producto a través del Dock de Rand McNally, en caso de que el Cliente no pueda registrar el producto electrónicamente, se le pedirá una constancia de la fecha de compra original del dispositivo, como por ejemplo una copia del recibo de compra. Cuando el dispositivo está conectado al Dock de Rand McNally, el Dock registrará la fecha en que el dispositivo fue usado por primera vez de acuerdo con el contacto con los satélites GPS. El Cliente deberá pagar cualquier costo del embarque inicial requerido para transportar el producto al servicio de garantia, pero los gastos de devolución estarán a cargo de Rand McNally, si el producto es sustituido conforme a la garantía. Las reparaciones o los reemplazos tienen una garantía de 90 días. Si la unidad enviada todavía tiene vigente su garantía original, entonces la nueva garantía será de 90 días o cuando termine la garantía original de un (1) año, según la que dure más tiempo.

Esta garantía le otorga derechos específicos al Cliente. El Cliente podrá tener también otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

Exclusiones: Esta garantía limitada no cubrirá: 1) a todo producto que se dañe a causa de un accidente; 2) en caso de uso indebido o abuso del producto o como resultado de alteraciones o reparaciones no autorizadas; 3) en caso de alteración, tachado o eliminación del número de serie; o 4) si el dueño del producto reside fuera de EE.UU. o Canadá.

Advertencia: Rand McNally no garantiza la exactitud ni la integridad de la información del producto TND™ y no se hace responsable de ninguna garantía expresa, implícita o legal, incluyendo la garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito en particular. Es responsabilidad del usuario usar este producto con cuidado. Este producto está diseñado únicamente para ser usado como un asistente de viaje y no se debe utilizar con fines que requieran medidas precisas de dirección y rumbo, ubicación o topografía.

RAND MCNALLY Y SUS LICENCIANTES NO DAN NINGUNA OTRA GARANTÍA NI REALIZAN NINGUNA OTRA DECLARACIÓN, YA SEA DE MANERA EXPRESA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO TND™, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA REFERENTE A SU CALIDAD, RENDIMIENTO, TÍTULO O DE "NO VIOLACIÓN". EN NINGÚN CASO, RAND MCNALLY Y SUS LICENCIANTES SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, ACCESORIOS O DIRECTOS, O QUE RESULTEN COMO CONSECUENCIA DEL USO O DE NO PODER USAR EL PRODUCTO TND™, AUNQUE HAYA CONOCIMIENTO PREVIO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o la limitación que surja de daños accesorios o directos, por lo tanto las limitaciones anteriores pueden no ser válidas para algunos clientes.

El Usuario está de acuerdo en permitr que Rand McNally utilice la información que ha otorgado y para que se utilice con propósitos internos de evaluación del negocio, incluyendo pero sin limitarse a la evaluación de la efectividad de los servicios prestados con el fin de simplificar los métodos o mejorar las experiencias de los Usuarios. Tal información no será usada por terceros ni tampoco se usará de manera que se pueda divulgar la identicidad del Usuario.

Rand McNally podrá usar software de terceras personas en el producto TND[™]. No obstante lo dispuesto por los términos y condiciones de esta licencia, el uso de algunos materiales que vienen incluidos en el producto TND[™] pueden quedar sujetos a otros términos y condiciones. Los avisos oficiales de copyright para terceras personas se enuncian al final de esta Licencia.

El Usuario está de acuerdo en indemnizar, defender y mantener a Rand McNally y a sus licenciantes (incluyendo los respectivos licenciantes, proveedores, cesionarios, subsidiarios, compañías afiliadas y a sus ejecutivos respectivos, directores, empleados, accionistas, agentes y a los representantes de cada uno de ellos) indemnes y exentos a causa de responsabilidades, pérdidas, daños (incluyendo lesiones que puedan resultar en la muerte), demandas, lítigios, costos, gastos o reclamaciones de cualquier tipo y especie, incluyendo pero sin limitarse a honorarios legales, resultantes de, o en conexión con todo uso o posesión por parte del Usuario de este producto TND[®].

Estos términos y condiciones constituyen el total del acuerdo entre Rand McNally (y sus licenciantes y proveedores) y el Usuario con respecto a los asuntos objeto del mismo, y sustituye en su totalidad a cualquiera y a todos los acuerdos previos tanto hablados como escritos que han existido entre nosotros con respecto a los asuntos objeto del mismo. Los términos y condiciones (incluyendo la licencia) se pueden poner al día en forma periódica.

Los términos y condiciones anteriores serán regidos por las leyes del estado de Illinois, sin tomar en consideración (i) las disposiciones relativas a conflictos de leyes, o (ii) la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderias, que quedará explicitamente excluida. El usuario está de acuerdo en someterse a la jurisdicción del estado de Illinois para cualquiera y todas las disputas, reclamaciones y acciones que resulten de y en conexión con la Información otorgada al presente Usuario.

El Usuario no exportará el producto TNDTM en violación de leyes de los EE.UU. o extranjeras. Los licenciantes de Rand McNally serán los terceros beneficiarios de los derechos de Rand McNally bajo esta licencia, pero no serán partes comparecientes y no tendrán obligaciones aquí.

Al usar este producto estará de acuerdo en quedar obligado tanto por lo anterior y por los términos de uso encontrados en www.randmcnally.com/truckgps.

Los costos de los peajes reales pueden variar de los estimaciones dependiendo de un número de factores incluyendo datos de origen inexactos o imprecisos y por los costos de los peajes variables dependiendo de las características del vehículo (clase, número de ejes, peso, etcétera) que varían entre carreteras de peaje diferentes.

Clave de los Derechos Limitados. Para dependencias gubernamentales: El uso, reproducción o divulgación quedará sujeto a las restricciones expuestas en el subpárrafo (c) (1) (iii) conforme a la enmienda de la cláusula DFARS 52.227-7013, de Los Derechos en Datos Técnicos y Software de Computadoras (the Right in Technical Data and Computer Software).

Rand McNally y IntelliRoute son marcas comerciales registradas et TND es una marca registrada de RM Acquisition, LLC, d/b/a Rand McNally.

El término Wi-Fi® es marca registrada de Wi-Fi Alliance®. CityGrid es marca registrada de CityGrid Media.

Copyright © 2014 Rand McNally. Todos los derechos reservados. Porciones © 2014 HERE. Todos los derechos reservados. Estos datos incluyen información tomada con el permiso de las autoridades Canadienses, incluyendo © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario. Porciones © 2014 InfoGation. Todos los derechos reservados. Porciones © 2014 InfoGation. Todos los derechos reservados. Información de tránsito suministrada por INRIX © 2014. Todos los derechos reservados. Información de tránsito suministrada por INRIX © 2014. Todos los derechos reservados. Información de tránsito suministrada por INRIX © 2014. Todos los derechos reservados. Información de tránsito suministrada por INRIX © 2014. Todos los derechos reservados.



Support

www.randmcnally.com/support 877-446-4863